



REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	NOTES
1	862801	1	Governor	
2		1	· HOUSING	
3	240919	1	· Plug	
4	243451	1	· Screw	
5	940197	1	· Nut	
6	845027	1	· Cover	
7	25464	1	· Key	
8	956095	8	· Screw	
9	870908	1	· Bracket	
10	862427	4	· Washer	
11	243449	1	· Companion flange	
12	956075	1	· Screw	
13	241705	1	· Washer	
14	955780	1	· Nut	
15	862443	1	· Gasket	
16	862817	1	· Regulator weight	
17	238995	1	· Washer	
18	238994	1	· Nut	
19	845009	1	· Spring	
20		1	· COVER	
21	862802	1	· · Regulator cover	
22	848755	1	· · Adjuster screw	
23	848756	1	· · Nut	
24	239021	1	· · Screw	
25	940197	1	· · Nut	
26	862811	2	· · O-ring	
27	862810	2	· · Bushing	
28	862812	2	· · Attaching plate	
29	862813	4	· · Screw	
30	239037	1	· · Cover	
31	862442	1	· · Seal	
32	910112	1	· · Key	
33	239316	1	· · Lever	
34	955272	1	· · · Screw	
35	862806	1	· · · Screw	
36	862807	1	· · · Plug	
37	862804	1	· · · Lock nut	
38	862803	1	· · · Stud	
39	862808	1	· · · Nut	
40	239044	1	· · · Screw	
41	870667	1	· · · Spring	
42	848757	1	· · · Tensioning arm	
43	862805	1	· · · Link arm	
44	240375	1	· · · Lever	
45	845008	1	· · · Lever	
46	848218	2	· · · Lock washer	
47	240376	1	· · · Cube	
48	870916	1	· · · Brace	
49	240386	1	· · · Spring	
50	240387	1	· · · Spring	
51	240388	1	· · · Spring	
52	239051	1	· · · Sleeve	
53	862816	1	· · · Link arm	
54	239049	1	· · · Shaft	
55	862815	1	· · · Bushing	
56	862814	1	· · · O-ring	
57	243513	1	· · · Adjusting washer	
58	870912	1	· · · Lever	
59	949607	1	· · · Spring washer	
60	955271	1	· · · Screw	
61	848762	1	· · · Washer	
62	848761	1	· · · Needle bearing	
63	848763	1	· · · Bushing	
64	239164	1	· · · Tensioning ring	

REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	NOTES
65	239040	1	· · Spring	
66	862809	1	· · Link arm	
67	239031	1	· · · Screw	
68	848741	1	· Cover	
69	845229	2	· Screw	
70	955268	2	· Screw	
71	848740	1	· Sealing ring	
72	862448	4	· Screw	
73	862818	2	· Screw	
74	11992560	1	· Gasket	(6643417)
75	240016	1	· Protecting casing	
76	240017	1	· Gasket	