
60
55
58
59
56
57
17
13
2
1
14
16
15
19
20
21
22
10
9
12
11
18
25
24
23
4
7
5
6
3
8
8
27
35
34
37
33
36
29
26
30
31
28
30
32
MD 70 B MD 70 BK
47
46
51
52
49
53
54
50
48
39
45
44
41
40
43
42
38
4516
TAMD 70 B AQD 70 B/750 TMD 70 B

REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION		SEE SEC.	NOTES
1	421039	1				MO-81653/XXXX. REPLACED BY 466387.
					02A-1900	
	466387	1	Oil pump			MO81654/XXXX-
					02A-1900	
2	421404	1	Baffle			
3	955538	4	Screw			
4	421051	1	Oil pipe			
5	414621	1	Strainer			
6	118125	1	Lock ring			
7	822258	1	Tube			
8	925060	2	O-ring	IK		
9	940135	2	Screw			
10	941907	2	Spring washer			
11	955530	2	Screw			
12	941907	2	Spring washer			
13	421049	1	Oil pipe			
14	949656	1	O-ring	IK		
15	955530	2	Screw			
16	941907	2	Spring washer			
17	466906	1	Fitting			
18	896773	1	Bracket			
19	955523	2	Screw			
20	941907	2	Spring washer			
21	955894	2	Washer			
22	953235	2	Stud			
23	955826	2	Nut			
24	941907	2	Spring washer			
25	955894	2	Washer			
38	822253	1	Oil pan			
39	424601	1	Gasket	IK		
40	775658	1	Hatch			
41	775727	1	Gasket			
42	940100	8	Screw			
43	957170	8	Gasket	IK		
44	956570	36	Screw			
45	941907	36	Spring washer			
46	418645	1	Tube			
47	822281	1	Oil dipstick			
48	951906	1	Plug			
49	803510	1	Flange			
50	802287	1	Gasket	IK		
51	955525	2	Screw			
52	941907	2	Spring washer			
53	16376	1	Plug			
54	957181	1	Gasket	IK		
55		1	SUMP PUMP AND INSTALLATION COMPONENTS		02A-2300	
					02A-2400	
56	421123	1	Reducing valve			
57	949974	1	O-ring	IK		

REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION		SEE SEC.	NOTES
58	940100	2	Screw			
59	941906	2	Spring washer			
60		1	OIL FILTER AND INSTALLATION COMPONENTS		02A-2100	