
1
3
4
5
2
9
10
6
14
13
15
15
14
8
7
11
16
14
12
25
24
19
17
18
23
22
20
21
6760

REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION		SEE SEC.	NOTES
1	863260	1	Inlet pipe			
2	469830	6	Rubber ring	IK		
3	955529	11	Screw			
4	941907	11	Spring washer			
5	191026	1	Plug			
6	836841	1	Exhaust pipe		02B-1790	
7	467367	12	· Plug			
8	469328	12	· Gasket			
9	470534	6	Gasket			
10	822575	6	Sealing ring			
11	942547	4	Screw			L = 133 MM
12	192058	2	Screw			L = 152 MM. STANDARD FUEL PIPE IS INSTALLED
	959800	1	Screw			L = 178 MM. WHEN DOUBLE SHEATED FUEL PIPES ARE INSTALLED.
13	941252	5	Screw			L = 171 MM
	102040	1	Screw			L = 190 MM
14	942336	12	Spring washer			
15	949918	2	Drain cock			
16	822546	1	Bracket			SEE GROUP 2C
24	844659	2	Attaching plate			SEE GROUP 2C
25	912130	2	Spacer ring			